

إعداد بطاقة جملة

تعليمات خطوة بخطوة لإعداد بطاقة جملة في Express Me.

شاهد الفيديو، أو اتبع الخطوات، أو افتح النص المكتوب الكامل للحصول على نسخة نصية من التعليمات.



امسح رمز الاستجابة السريعة لمشاهدة الفيديو

التعليمات خطوة بخطوة

1

ادخل إلى وضع التحرير

انقر على الزر في أعلى اليمين وأكّد بدء التحرير.

2

افتح قائمة البطاقة

انقر على النقاط الثلاث في البطاقة التي تريد تغييرها، مثل بطاقة نعم.

3

اكتب جملة أو سجّل نطقًا

اختر أحد الخيارات من القائمة. اكتب جملة، مثل "نعم، بالفعل"، أو سجّل نطقك الخاص.

4

احفظ التغييرات

انقر على حفظ في أعلى اليمين.

5

اخرج من وضع التحرير وجرب البطاقة

اخرج من وضع التحرير وانقر على البطاقة لسماع الجملة المنطوقة.

النص المكتوب الكامل

▼ اقرأ النص المكتوب الكامل للفيديو
مرحبًا بالجميع، أنا ريك من ExpressMe.

وسأريك اليوم كيفية إعداد جملة لبطاقة، بحيث تُنطق جملة بدلًا من الكلمة.

إذا نقرت مثلًا الآن على بطاقة نعم، نسمع ما يلي. لكن يمكننا أيضًا إعداد شيء مختلف هنا.

لنذهب إلى وضع التحرير. انقر في أعلى اليمين، ثم قل: حسًا، بدء التحرير. ويمكننا بعدها النقر على النقاط الثلاث الخاصة بـ "نعم".

ثم نرى أن هناك خيارات متعددة. يمكننا إدخال جملة أو تسجيل النطق بأنفسنا. قل الآن مثلًا: نعم، بالفعل.

ويمكننا ببساطة الحفظ من أعلى اليمين. وعندما نخرج من وضع التحرير وننقر الآن على "نعم"، نسمع ما يلي.

هذا مثال بسيط جدًا بالطبع، لكن يمكنك فعل أشياء متنوعة بهذا، بحيث يُنطق اسمك مثلًا أو تُنطق جمل أطول.