

تكوين نطق البلاطة

تعليمات خطوة بخطوة تكوين نطق البلاطة في Express Me.

شاهد الفيديو، أو اتبع الخطوات، أو افتح النص المكتوب الكامل للحصول على نسخة نصية من التعليمات.



امسح رمز الاستجابة السريعة لمشاهدة الفيديو

التعليمات خطوة بخطوة

افتح إعدادات التطبيق

اضغط على أيقونة الملف الشخصي الزرقاء في الأعلى واختر إعدادات التطبيق.

أوقف النطق التلقائي

مرر إلى نطق البطاقات تلقائيًا عند اللمس واضبط المفتاح على معطل.

أوقف نطق الفئات

اضبط أيضًا نطق الفئات عند اللمس على معطل.

اختبر

اضغط على كلمة أو فئة؛ ولن يُنطق أي شيء بعد الآن.

1

2

3

4

النص المكتوب الكامل

▼ اقرأ النص المكتوب الكامل للفيديو

مرحبًا، سأريكم كيف يمكنكم تحديد ما إذا كنتم تريدون نطق كلمة وبلاطة فئة نعم أم لا. في اللحظة التي أنقر فيها على كلمة، يتم نطقها، وكذلك الفئة.

طعام، شراب. لكن لنفترض أنني لا أريد كليهما، يمكنني ببساطة الذهاب إلى الإعدادات، بالنقر على الأيقونة الزرقاء في الأعلى يمينًا، والذهاب إلى إعدادات التطبيق.

ثم قليلًا إلى الأسفل يوجد هنا نطق البلاطات تلقائيًا عند اللمس، والفئة والنطق عند اللمس. حسنًا، يمكنني إيقاف كليهما ثم النقر على علامة X.

وحينها أرى أنه إذا نقرت الآن لا يتم نطق أي شيء، وينطبق الشيء نفسه على طعام وشراب.