

Eigene Sprachkachel entfernen

Folgen Sie den Schritten für „Eigene Sprachkachel entfernen“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Bearbeitungsmodus öffnen

Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol und wählen Sie **Bearbeitung starten**.

2

Kachel öffnen

Tippen Sie auf die drei Punkte der Kachel mit Ihrer eigenen Aufnahme.

3

Sprache bearbeiten öffnen

Scrollen Sie zu **Sprache bearbeiten**.

4

Aufnahme löschen

Tippen Sie auf **Eigene Sprache löschen**.

5

Speichern

Tippen Sie auf **Bestätigen und speichern**; die Kachel verwendet wieder die normale Stimme.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Hallo, ich zeige euch, wie man seine eigene Sprache, die man für eine Kachel eingestellt hat, leicht wieder entfernen kann. Für Taxi habe ich also gerade eben eigene Sprache eingestellt. Das ist das Beispiel.

Aber ich möchte das gerne entfernen. Das kann ich machen, indem ich in den Bearbeitungsmodus gehe. Dann klicken wir oben rechts auf das blaue Profil-Symbol.

Dann gehen wir auf Bearbeiten starten. Und dann sehen wir, dass bei der Taxi-Kachel drei Punkte dazugekommen sind. Wenn wir darauf klicken, müssen wir ein kleines Stück nach unten scrollen und dann sehen wir dort Sprache anpassen.

Anschließend können wir auf Aufgenommene Sprache entfernen klicken. Und tatsächlich, unsere eigene aufgenommene Sprache ist jetzt weg. Wir müssen nur noch kurz auf Speichern klicken.

Wenn wir dann den Bearbeitungsmodus verlassen, können wir auf Taxi klicken. Und dann hören wir wieder die normale Stimme.