

Modificar tecla frase pronunciar

Sigue los pasos para «Modificar tecla frase pronunciar» en Express Me.

Mira el vídeo, sigue los pasos o abre la transcripción completa para consultar una versión en texto de las instrucciones.



Escanea para ver el vídeo

Instrucciones paso a paso

1

Abrir el modo de edición

Toca el icono de perfil arriba a la derecha y elige **Comenzar edición**.

2

Abrir la ficha

Toca los tres puntos de la ficha cuya pronunciación quieras cambiar.

3

Escribir la frase

Escribe la frase en **Pronunciar una frase**, por ejemplo **Quiero pedir un taxi**.

4

Guardar

Toca **Confirmar y guardar** y sal del modo de edición.

5

Probar la ficha

Toca la ficha; la aplicación ahora pronuncia toda la frase.

Transcripción completa

▼ Leer la transcripción completa del vídeo

Hola, voy a mostrar cómo adaptar un botón para poder pronunciar una frase. Aquí vemos la palabra taxi y si hago clic en ella oímos lo siguiente. Pero quiero que se pronuncie una frase.

Lo que podemos hacer es modificarlo a través del modo de edición. Hacemos clic arriba a la derecha en el icono azul. Luego hacemos clic en iniciar edición.

Y si hacemos clic en los tres puntos de taxi, podemos modificar aquí lo que se debe pronunciar. Podemos decir quiero pedir un taxi. Y luego podemos guardarlo y así podemos adaptar el habla.

Si salimos del modo de edición y hacemos clic en taxi, oímos lo siguiente. Quiero pedir un taxi.