

Teja de categoría

Sigue los pasos para «Teja de categoría» en Express Me.

Mira el vídeo, sigue los pasos o abre la transcripción completa para consultar una versión en texto de las instrucciones.



Escanea para ver el vídeo

Instrucciones paso a paso

1

Reconocer la categoría

Una categoría tiene un icono naranja y funciona como una carpeta con varias fichas.

2

Abrir la categoría

Toca la categoría; su nombre se pronuncia y se abre una pantalla nueva.

3

Ir más profundo

Una categoría puede contener más categorías; puedes anidar tanto como quieras.

Transcripción completa

▼ Leer la transcripción completa del vídeo

Hola, voy a mostraros qué es una tecla de categoría. Una tecla de categoría es simplemente una especie de carpeta que contiene varias teclas. Se reconocen por el icono naranja que veis, por ejemplo, aquí en comida y bebida.

Y cuando hago clic en esta tecla, se abre otra categoría. Y luego puede haber varias teclas más debajo. En este caso, hay teclas de categoría debajo.

Y puedo seguir creando más prácticamente sin fin. Si hago clic en desayuno, aquí sí hay teclas de palabras. Y así se abre la categoría comida y bebida y luego desayuno.