

Configura pronuncia tessera

Segui i passaggi per «Configura pronuncia tessera» in Express Me.

Guarda il video, segui i passaggi oppure apri la trascrizione completa per leggere le istruzioni in formato testuale.



Scansiona per guardare il video

Istruzioni passo passo

1

Aprire le impostazioni dell'app

Tocca l'icona del profilo blu in alto e scegli **Impostazioni dell'app**.

2

Disattivare la pronuncia automatica

Scorri fino a **Pronuncia automatica tessere al tocco** e metti l'interruttore su **Disattivo**.

3

Disattivare la pronuncia delle categorie

Metti anche **Pronuncia categorie al tocco** su **Disattivo**.

4

Provare

Tocca una parola o una categoria; non viene più pronunciato nulla.

Trascrizione completa

▼ Leggi la trascrizione completa del video

Ciao, vi mostrerò come determinare se volete che una parola e una categoria vengano pronunciate, sì o no. Al momento, se clicco su una parola, viene pronunciata, così come una categoria.

Mangiare, bere. Ma supponiamo che non voglia nessuna delle due, posso semplicemente andare nelle impostazioni, cliccando in alto a destra sull'omino blu, vado nelle impostazioni dell'app.

Poi, poco più in basso, c'è 'pronuncia automatica delle tessere quando toccate' e 'pronuncia della categoria quando toccata'. Beh, posso disattivare entrambe e poi cliccare sulla crocetta.

E allora vedo che se clicco ora non viene pronunciato nulla e lo stesso vale per mangiare e bere.