

Tegel uitspraak configureren

Stapsgewijze instructies voor Tegel uitspraak configureren in Express Me.

Bekijk de video, volg de stappen of open het volledige transcript voor een tekstversie van de instructies.



Scan om de video te bekijken

Stapsgewijze instructies

1

Open de app-instellingen

Tik rechtsboven op het blauwe profielicoontje en kies **App instellingen**.

2

Zet automatische uitspraak uit

Scroll naar **Tegels automatisch uitspreken wanneer aangeraakt** en zet de schakelaar op **Uit**.

3

Zet categorie-uitspraak uit

Zet **Categorieën uitspreken wanneer aangeraakt** ook op **Uit**.

4

Test het

Tik op een woord of categorie; er wordt nu niets meer uitgesproken.

Volledig transcript

▼ Lees het volledige videotranscript

Hallo, ik ga jullie laten zien hoe je kunt bepalen of je wilt dat een woord- en een categorie-tegel uitgesproken worden, ja of nee. Op het moment dat ik nu op een woord klik, wordt dat uitgesproken, net als een categorie.

Eten, drinken. Maar stel dat ik dit allebei niet wil, dan kan ik simpelweg naar de instellingen gaan door rechtsboven op het blauwe poppetje te klikken, en dan naar app instellingen.

Dan staat hier een klein stukje naar onderen: tegels automatisch uitspreken wanneer aangeraakt, en categorieën uitspreken wanneer aangeraakt. Nou, deze kan ik allebei uitzetten en vervolgens kan ik op het kruisje klikken.

En dan zie ik dat als ik nu ergens op klik er niks wordt uitgesproken, en hetzelfde geldt voor eten en drinken.