

Konfiguracja wymowy kafelka

Szczegółowe instrukcje konfigurowania wymowy kafelków w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Otwórz ustawienia aplikacji

Dotknij niebieskiej ikony profilu u góry i wybierz **Ustawienia aplikacji**.

2

Wyłącz automatyczną wymowę

Przewiń do **Automatyczna wymowa kafelka po dotknięciu** i ustaw przełącznik na **Wyłączone**.

3

Wyłącz wymowę kategorii

Ustaw także **Wymawiaj kategorie po dotknięciu** na **Wyłączone**.

4

Przetestuj

Dotknij słowa lub kategorii; nic nie zostanie już wypowiedziane.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Cześć, pokażę wam, jak można ustawić, czy chcecie, żeby słowo i kategoria były wypowiadane, tak czy nie. Gdy teraz kliknę na słowo, jest ono wypowiadane, tak samo jak kategoria.

Jedzenie, picie. Ale gdybym nie chciał żadnego z nich, mogę po prostu przejść do ustawień, klikając w prawym górnym rogu na niebieską postać, przejść do ustawień aplikacji.

Potem trochę niżej jest tu automatyczne wypowiadanie kafelków po dotknięciu oraz wypowiadanie kategorii po dotknięciu. Cóż, mogę wyłączyć oba i następnie kliknąć na krzyżyk.

I wtedy widzę, że gdy teraz kliknę, nic nie jest wypowiadane, i tak samo jest z jedzeniem i piciem.