

Видалити власну мовну плитку

Покрокові інструкції для видалення власного запису з плитки в Express Me.

Перегляньте відео, виконайте кроки або відкрийте повний транскрипт, щоб прочитати текстову версію інструкцій.



Відскануйте, щоб переглянути відео

Покрокові інструкції

1

Відкрийте режим редагування

Торкніться іконки профілю вгорі й виберіть **Редагувати**.

2

Відкрийте плитку

Торкніться трьох крапок на плитці з вашим записом.

3

Відкрийте редагувати мовлення

Прокрутіть до **Редагувати мовлення**.

4

Видаліть запис

Торкніться **Видалити власний запис**.

5

Збережіть

Торкніться **Підтвердити та зберегти**; плитка знову використовує звичайний голос.

Повний транскрипт

▼ Прочитати повний відеотранскрипт

Привіт, я покажу вам, як власний голос, який ви налаштували для плитки, легко видалити. Для таксі я щойно налаштував власний голос. Це приклад.

Але я хочу це видалити. Я можу це зробити, перейшовши в режим редагування. Тоді натискаємо на синю іконку профілю вгорі праворуч.

Далі натискаємо «Почати редагування». І тоді ми бачимо, що біля плитки таксі з'явилися три крапки. Якщо натиснути на них, потрібно трохи прокрутити вниз, і там ми побачимо «Змінити мовлення».

Потім можемо натиснути «Видалити записане мовлення». І справді, наш власний записаний голос тепер зник. Залишилося лише натиснути «Зберегти».

Коли ми вийдемо з режиму редагування, можемо натиснути на таксі. І тоді ми знову почуємо звичайний голос.