

# Configura la frase de parla

Instruccions pas a pas per a Configura la frase de parla a Express Me.

Mira el vídeo, segueix els passos o obre la transcripció completa per consultar una versió en text de les instruccions.



Escaneja per veure el vídeo

## Instruccions pas a pas

1

### Obre el mode d'edició

Toca la icona de perfil a la part superior dreta i tria **Comença a editar**.

2

### Crea una casella nova

Toca **Afegeix una casella nova**, tria **Paraula** i introdueix un nom, per exemple **Taxi**.

3

### Escriu la frase

Introdueix la frase a **Digues una frase**, per exemple **Vull demanar un taxi**.

4

### Crea la casella

Toca **Crea la casella**, tria una imatge i toca **Confirma la posició**.

5

### Prova la casella

Toca la casella; l'aplicació diu la frase en lloc de la paraula.

# Transcripció completa

## ▼ Llegeix la transcripció completa del vídeo

Hola, us mostraré com es pot configurar una frase per a una fitxa de paraula, perquè es pronunciï la frase en lloc del títol de la fitxa. Fem un exemple. Comencem anant al mode d'edició.

Cliquem al botó de perfil de dalt a la dreta. Després, a iniciar editors. I llavors crearem una fitxa nova.

Triem una fitxa de paraula i, com a exemple, crearem una fitxa de taxi. Perquè el que podem fer és que, en lloc de dir taxi, podem dir vull demanar un taxi. I llavors podem crear la fitxa.

També podem triar una imatge d'internet si cal. Diguem que agafem aquesta del taxi. Després cliquem a confirmar posició.

I el que podem fer és que, si ara cliquem a taxi, sentim el següent. I així es pot configurar una frase que es pronunciï en lloc de la paraula de la fitxa.