

تلفظ خانه‌ها

دستورالعمل‌های گام به گام تلفظ خانه‌ها در Express Me.

ویدیو را تماشا کنید، مراحل را دنبال کنید یا متن کامل پیاده‌سازی شده را برای نسخه متنی دستورالعمل‌ها باز کنید.



برای تماشای ویدیو اسکن کنید

دستورالعمل‌های گام به گام

1

تلفظ خودکار خانه هنگام لمس را روشن کنید

تنظیمات را باز کنید و گزینه تلفظ خودکار خانه هنگام لمس را روشن کنید.

2

روی یک خانه یا دسته ضربه بزنید

برای شنیدن تلفظ با صدای بلند، روی هر خانه ضربه بزنید. برای شنیدن تلفظ خودکار نام دسته، روی یک دسته ضربه بزنید.

متن کامل پیاده‌سازی شده

▼ متن کامل ویدیو را بخوانید

به شما نشان می‌دهم چطور خانه‌ها هنگام ضربه زدن به طور خودکار صحبت کنند.

برای این کار، مطمئن شوید گزینه «تلفظ خودکار خانه هنگام لمس» در تنظیمات روشن است.

وقتی این کار را کردید، خانه‌ها به محض ضربه زدن به طور خودکار تلفظ می‌شوند. این موضوع هنگام رفتن به یک دسته هم صدق می‌کند — نام دسته نیز به طور خودکار تلفظ می‌شود. البته هر وقت خواستید می‌توانید این قابلیت را دوباره خاموش کنید.